



OVERSIGTSBOKS ES279

ES 279 kan tilslutte op til 10 analoge indgangssignaler. For hvert signal kan det justeres, hvor stor indflydelse den enkelte indgang skal have på udgangssignalet. For eksempel kan der tilsluttes 10 indblæsningssignaler fra stinkskabssystemet. Her justeres hver enkelt kanal efter, hvor meget luftstrømmen skal ændres, når signalet ændres. Hvis indgangen justeres til 20%, ændres udgangssignalet med 20% (2V). Når indgangen varierer 0-10V, er det ligegyldigt, hvor i kontrolområdet udgangssignalet er placeret. Det er muligt at tilslutte potentialfrie kontakter, hvis der er en 10V reference på kortet (terminal 26), som er forbundet til den ønskede kanal. Denne funktion kan bruges som en grundindstilling.

Teknisk data

Driftsspænding: 230 V AC, 50 Hz
Indgangssignal: 0-10 V DC
Belastningsudgang: Maks 10mA
Kabinet: IP 54
Dimension (HxBxD) 175x250x75 mm

Justering

Tilslut det første styresignal, og indstil justerknop 1 til, hvor stor indflydelse denne kanal skal have på udgangsstyresignalet 1V = 10%, 2V = 20% osv. Foretag denne justering på alle tilsluttede kanaler.