



## SIV-INN AULA

### FORTRÆNGNINGSARMATUR

- Solid og nem at rengøre
- I cirkulært design – Aula 100/125
- I rektangulært design – Aula 400, 500 og 600
- I løbende længde – Aula 2000

### Anvendelse

Siv-inn Aula 100 og 125 er primært beregnet til at opfylde behovet for en siddeplads, som vist i figur 1A i databladet. Siv-inn Aula 400, 500 og 600 er beregnet til lave trin, som vist i figur 1B i databladet. Siv-inn Aula 2000 er beregnet til lave trin, men til kontinuerlig installation, som vist i figur 1C i databladet.

### Udførelse

Aula-100 og 125 er i et cirkulært design med tilslutning Ø100 og Ø125. Aula-400, 500 og 600 er rektangulære med et separat fordelingskammer. Frontgitteret er udstyret med en pakning på undersiden og i hver ende, og den er perforeret med et kløverbladmønster. Desuden er den øverste kant perforeret for at sikre en kort nærzone. Aula-2000 fås i rektangulært design og med et bagmonteret fordelingskammer i dimensioner 400, 500 eller 600. Lakerede fastgørelsesskruer er standard. Aula-2000 leveres i standardlængder på 2000 mm med løse forlængere og endestykker. Tilpasningslængder kan leveres på forespørgsel.

### Beskrivelse

#### Materiale og overfladebehandling

Armaturerne består af galvaniserede stål, der som standard er lakeret med RAL 9003 - glans 30. Andre farver og materialer kan leveres på forespørgsel.

### Montering


#### SIV-INN AULA-100-125

Siv-inn Aula 100 er udstyret med en fastgørelsespakning, der forenkler installationen betydeligt, idet armaturet fastgøres ved at trykke ind og dreje som vist på fig. 4 i databladet.


#### SIV-INN AULA-400-500-600 OG SIV-INN AULA-2000

Tilslutningskammeret installeres direkte i fordybningen i væggen eller trappetrinnet, hvorefter fronten fastgøres med de medfølgende skruer. Se fig. 5 og 6 i databladet.


## TEKNISKE INFORMATIONER



Eksempel:  
Siv-inn Aula- 125 / 0-0  
Forklaring:  
Siv-inn Aula dimensjon Ø125



Eksempel:  
Siv-inn Aula-500 / K / 0-0  
Forklaring:  
Siv-inn Aula 500, 500 bredde på frontrist, og tilhørende kammer uten spejld.



Eksempel:  
Siv-inn Aula-2000 / K-500-E-S / 0-0  
Forklaring:  
Siv-inn Aula 2000 frontrist, kammerbredde 500. Levert med endestykker og \*skjotelasker  
\*Antall skjotelasker tilpasses total lengde.

| Siv-inn Aula<br>Dim. | [m <sup>3</sup> /h] |          |          |
|----------------------|---------------------|----------|----------|
|                      | 25 dB(A)            | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
| 100/125              | 35                  | 50       | 60       |
| 400                  | 40                  | 50       | 60       |
| 500                  | 50                  | 60       | 80       |
| 600                  | 70                  | 90       | 110      |